



Anleitung zur Pflege und Instandhaltung von Raffstoren

Wichtige Hinweise!

Reinigen Sie den Raffstore nur, wenn dieser ganz tiefgefahren ist und sich die Lamellen in waagerechter Stellung befinden!

Nehmen Sie die übergreifende Steuerung (falls vorhanden) außer Betrieb!

Benutzen Sie geeignete Aufstiegshilfen und halten Sie sich nicht am Raffstore fest. Drücken Sie nicht zu fest auf die Lamellen!

Pflegehinweise!

Ob eine Reinigung erforderlich ist oder nicht, hängt im starkem Maße von den Umgebungseinflüssen (Verkehr, Luftverschmutzung, Hausstaub usw.) und von der Lamellenfarbe bzw. Oberflächenqualität ab. Je nach Verschmutzungsgrad kann eine regelmäßige Reinigung empfehlenswert sein. Eine Erstreinigung, erst nach Jahren seit der Inbetriebnahme, kann keinen Neuzustand der Behänge erreichen.

Reinigen Sie den Raffstore nur mit handelsüblich schwachen Haushaltsreinigern für empfindliche Oberflächen und spülen Sie die gereinigten Teile anschließend mit klarem Wasser ab.

Achtung!

Ein Hochdruckreiniger darf nicht zum Reinigen des Raffstores eingesetzt werden, da hierbei die Gefahr besteht, dass die Lamellen oder deren Oberfläche durch Druck oder Hitze angegriffen werden.

Wichtiger Hinweis!

Aus den Pflegehinweisen können keinerlei Ersatzansprüche geltend gemacht werden, da die Ergebnisse im Einzelfall von vielen, sehr unterschiedlichen Einflüssen abhängig sind.



Anleitung zur Pflege und Instandhaltung von Raffstoren

Witterungseinflüsse!

Bei Schnee und Vereisungsgefahr dürfen die Behänge nicht bis zum Boden (Balkon, Terasse) Gefahren werden. Über die Schalter sind die Behänge entsprechen früher zu stoppen. Eine mechanische Stoppperrichtung (z.B. Einsetzen von Distanzstücken zwischen Unterschiene un Boden oder ähnlich) darf nicht eingesetzt werden.

Um Sturmschäden zu vermeiden müssen handbetätigte Anlagen und Elektroanlagen ohne übergeordnete Windwarnanlage bei einer Windgeschwindigkeit von 12- 16 m/sec. Hochgefahren werden.

Merkmale:

- bei Windstärke 5 (ca. 10 m/sec.) bewegen sich kleinere Laubbäume
- bei Windstärke 6 (ca. 13 m/sec.) wird der Wind hörbar
- bei Windstärke 7 (ca. 16 m/sec.) bewegen sich größere Bäume, fühlbare Hemmung beim Gehen

Reinigung der Behänge!

Behänge nur mit handelsüblichen schwachen Reinigungsmitteln säubern und mit klarem Wasser abspülen.

Achtung nicht eingesetzt werden dürfen: alkalisch, säurehaltige oder abrasiv wirkende Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger!